



Konfigurering av Bordsskanner

Unitech – TS100

-För att skannern ska fungera med

Provmjölkningsapp ska följande 11 streckkoder läsas in från ett utskrivet papper

Lyssna och räkna så alla 11 streckkoderna (10st pip) blir registrerade.

Efter att ni läst in streckkoderna så prova att läsa in streckkoden på en provkopp så ni vet att det fungerar. Gör helst detta någon dag innan aktuell provmjölkning

Vi ställer om skannern till ursprungsinställningarna



1. **Factory Default**

Det här är vad analyskopparnas streckkod heter

Enable Interleaved 2 of 5 *



2.

Skannern ska läsa minst 7 tecken, 07

Set the Minimum Length



3.

0



4.

7



5.

Skannern ska läsa högst 7 tecken, 07
Set the Maximum Length



Skannern ska läsa kontrollsiffran, stämma av den med streckkoden men ska inte registrera
eller skicka med kontrollsiffran

**Do Not Transmit Check Character
After Verification**



Efter att streckkoden är registrerad ska den Spara/Byta rad/



Vi ställer ner "Pip-Ljudet"

