ÖVERFÖRING TILL UTFODRINGSUTRUSTNING

Nedap

- Nedap feeding system – X-Act

2006-01-24 Hans Lindberg, Svenska Husdjur

Utrustning

För att klara överföring till Nedaps x-act behöver man en fungerande diskett och en fungerande diskett station. Man bör också förvissa sig om att man har ett uppdaterat virusprogram i sin dator, eftersom disketten används vid förflyttningen av data mellan Din dator och besättningsdatorn.

ANPASSA BESÄTTNINGSUTRUSTNING

LÄS HELA STYCKET VID VARJE PUNKT INNAN DU GÖR NÅGOT. LÄS HELA INSTRUKTIONEN INNAN DU SÄTTER IGÅNG !

- Gå in i inställningar utfodringsutrustning. Om den utrustning som används i besättningen saknas i fönstret "installerad utfodringsutrustning" klickar du på "lägg till"och väljer önskad utrustning. Markera därefter den utrustning som är aktuell i besättningen under "installerad utfodringsutrustning" och klicka på plustecknet. Den valda utrustningen skall nu finnas i fönstret "besättningens utfodringsutrustning". De utrustningar som Du har "lagt till" kommer att synas nästa gång Du anpassar besättning.
- 2. Gå in på **inställningar- periodavslut** och kolla att sista alternativet är markerat. "Senast utfodrad giva". Detta får till resultat att även om du hämtar in summaregister, så redovisas den giva som är aktuell för dagen i foderstatsberäkningen - då vet du lättare utgångsläget för dina foderstatsberäkningar.
- 3. Gå in i **inställningar foderstatsgrupper foder** och ange generella öknings/ minskningstakter för de fodermedel som utfodras med vagn. Fråga bonden vad han önskar, eller diskutera igenom vad som är lämpligt.
- 4. Gå in i **funktioner utfodringsutrustning eller periodavslut** (beroende på vilket läge ni befinner er i). Ange i vilken skruv respektive foder finns. Här är det nödvändigt att fråga bonden. När detta skall göras under periodavslutet måste ni först trycka på knappen "hämta"
- 5. De inställningar Du nu har gjort kommer att ligga kvar i framtiden, så detta behöver bara göras en gång.

Lycka till

HL/Svenska Husdjur/2006-01-24

ÖVERFÖRING TILL NEDAP – X-Act

LÄS HELA STYCKET VID VARJE PUNKT INNAN DU GÖR NÅGOT. LÄS HELA INSTRUKTIONEN INNAN DU SÄTTER IGÅNG !

- 1. Uppdatera som vanligt och välj att göra periodavslut.
- 2. Gå in i periodavslutet. Klicka på "Hämta". Dialogrutan UTFODRINGSUTRUSTNING kommer fram.
- Kolla att alternativet "Hämta summagivor" nere till vänster är markerat.
 OBS ! Om ni hämtar uppgifter för första gången med Indram skall ni välja "hämta fodergivor". När hämtningen är slutförd kan ni ställa om till "Hämta summagivor".
- 4. Klicka på "hämta". Du får nu upp ett DOS-fönster. Stoppa i en diskett i diskettstationen och tryck enter.
- 5. Flytta över disketten till besättningsdatorn och välj "x-act till individram"
- 6. Flytta tillbaka disketten till din dator och tryck enter. När det står "slutförd indsend" uppe på den blå fönsterramen är proceduren klar. Stäng fönstret genom att klicka på stora X:et i övre högra hörnet.
- 7. När överföringen är klar läses uppgifterna in. Första gången man gör denna överföring läses inga uppgifter in utan man måste lägga in de uppgifter som finns på enskilda fodergivor i x-act manuellt på "giva" i "utfodringsutrustningens foderuppgifter". Gör klart periodavslutet som vanligt och räkna med de givor som är planerade sen förra besöket. Denna procedur behöver bara göras vid första överföringstillfället.
- 8. Räkna foderstaten.
- 9. Klicka på "utfodringsutrustningens foderuppgifter" och välj "Uppdatera alla". Om det är första gången Ni hämtar och sänder till x-act måste ni först också lägga in aktuella givor från x-act vid "giva" (se pkt 7). Bläddra därefter igenom korna och kolla att allt ser bra ut vara extra noga med att kontrollera att "slutgiva" stämmer överens med "ny giva" i synnerhet vid första öveföringstillfället.
- 10. Gå in i **funktioner-utfodringsutrustning**. Kolla att "nollställ summagivor" är markerad längst ned till vänster.
- 11. Klicka på "sänd" och följ instruktionerna på skärmen. När diskettstationen har tystnat är det klart.
- 12. Flytta disketten till besättningsdatorn och välj "individram till x-act".

HL/Svenska Husdjur/2006-01-24

HL/DGH/2001-10-02

9