



Konfigurering av Handskanner

Zebra Symbol LS2208

-För att skannern ska fungera med Provmjölkningsapp

ska följande 6 streckkoder läsas in från ett utskrivet papper

Efter att ni läst in streckkoderna så prova att läsa in streckkoden på en provkopp så ni vet att det fungerar. Gör helst detta någon dag innan aktuell provmjölkning

Vi ställer om skannern till ursprungsinställningarna



1.

Det här är vad analyskopparnas streckkod heter
Interleaved 2 of 5 Length 1 7



2.

Skannern ska läsa kontrollsiffran, stämma av den med streckkoden men ska inte registrera eller skicka med kontrollsiffran



3.

Vi ställer ner Pip-ljudet till medium



4.

Vi läser in vilka streckkoder skannern inte ska läsa

Configuration File vaxaLS2208PMA



5.

Efter att streckkoden är registrerad ska den Spara/Byta rad/



6.