



Konfigurering av Bordsskanner

Honeywell -7580

-För att skannern ska fungera med Provmjölkningsapp ska
följande 12 streckkoder läsas in från ett utskrivet papper

Lyssna och räkna så alla 12 streckkoderna (12st pip) blir registrerade.

Efter att ni läst in streckkoderna så prova att läsa in streckkoden på en provkopp så ni vet att det fungerar. Gör helst detta någon dag innan aktuell provmjölkning

Vi ställer om skannern till ursprunginställningarna



Anpassar den till Dator och mobil



Det här är vad analyskopparnas streckkod heter

Interleaved 2 of 5 On.



Skannern ska läsa kontrollsiffran, stämma av den med streckkoden men
ska inte registrera eller skicka med kontrollsiffran



Skannern ska läsa minst 7 tecken, 07




125MIN.

5. **Minimum Message Length**



KOK

6.



K7K


7.

Skannern ska läsa högst 7 tecken, 07




125MAX.

8. **Maximum Message Length**



KOK

9.



K7K

10.

Efter att streckkoden är registrerad ska den Spara/Byta rad/



Add CR Suffix

11.

Avsluta med att spara de inlästa inställningarna



Save

12.