

Laddning av TruTest handdator och Ezi-Scanner

Sätt alltid utrustningen på laddning dagen/kvällen före den ska användas. Laddningen tar tid. **Det är viktigt att handdatorn alltid har lite laddning kvar. Det finns inbyggd klocka och funktioner som behöver ström. Den förbrukar alltså ström även när den är avstängd!**

Laddning av TruTest handdator

1. Stäng av handdatorn
2. Sätt i handdatorns laddningsadapter i nätuttaget
3. Anslut handdatorn till nätadaptern
4. Displayen i handdatorn visar 100% när den är fulladdad



Laddning av TruTest Ezi-Scanner

1. Stäng av Ezi-Scanner och handdator
2. Montera handdatorn på Ezi-Scannern
3. Sätt i nätsladden till Ezi-Scannern
4. Sätt på Ezi-Scannern så att den gröna lampan lyser på framsidan
5. Handdatorn startar och visar att den laddar. Den kommer att visa laddningsuppgång till 50% och går aldrig högre. Den är likväl fulladdad vid 50%
6. Själva Ezi-Scannern är fulladdad när den gröna lampan lyser på baksidan

